

- [起動の仕方](#)
- [チャンネル一発選択](#)
- [マルチチャンネル](#)
- [ワンセグ抽出](#)
 - [XMuxer](#)
 - [tsselect](#)
- [channels.ini](#)

起動の仕方

1. フリーオをUSBに刺す。ランプが紫に
2. アプリを起動。ランプが緑に（起動時はB-CASがOKになるがすぐNGになる）
3. アプリでアンテナレベルを確認。30dBぐらい？が目安
4. B-CASを刺す。OKになる。

これでOKみたい

チャンネル一発選択

channels.ini の設定で、リモコン番号（アナログ放送番号でも可）を放送局名の前に振っておくと、[1]~[9],[0]入力後、[Enter]で1発選択できる。

```
[南関東]
27=1 NHK 総合
26=2 NHK Eテレ
25=4 日本テレビ
22=6 TBS テレビ
21=8 フジテレビ
24=5 テレビ朝日
23=7 テレビ東京
20=9 TOKYO MX
28=0 放送大学
18=3 tvk
30=3 CTC
32=3 テレ玉
```

TOKYO MXは来年スカイツリー移行後に20chから16chへ変更になる

マルチチャンネル

- マルチch番組は同時録画不可
- Friio HDTV Playerでは、2個目(下側)のコンボボックスを選択、[Svc]ボタンで映像切替可
- VLCでは右クリック>プログラム>Program Numberで切替可

ワンセグ抽出

XMuxer

ワンセグなどの特定のプログラムのみの抽出は [XMuxer](#) で可能(フリー版は10分まで)

tsselect

[TSReader Lite](#) でワンセグのPID(映像・音声等)を調べ、[tsselect](#) で指定PIDのパケットを抽出

```
tsselect.exe ch00-yyyymmdd-hhmmss.ts 1seg.mpeg 0x0000 0x1FC8 0x1081 0x1083 0x11FF
```

```
0x0000 PAT (固定)
0x1FC8 PMT (ワンセグ固定)
0x1081 H.264 Video
0x1083 MPEG-2 AAC Audio
0x11FF PCR
```

channels.ini

神戸近郊

NHKは神戸受信、SUN1は麻耶山受信

```
[神戸]
22=1 NHK 総合
13=2 NHK Eテレ
26=3 サンテレビ
16=4 MBS
15=6 ABC
23=8 関西テレビ
14=0 読売テレビ
```

愛知県 名古屋近郊

豊橋など三河地方ではチャンネルが異なる

```
[名古屋・瀬戸]
20=3 NHK 総合
13=2 NHK Eテレ
21=1 東海テレビ
18=5 CBC
22=6 メ〜テレ
23=0 テレビ愛知
19=4 中京テレビ
27=7 三重テレビ
```

名古屋市内一部地域などではビル陰対策のためテレビ愛知が26chになる

(国際センター・名駅・大高)

JRセントラルタワーズ西側など(名駅)ではNHKも異なる

```
[名古屋・名駅]
50=3 NHK 総合
49=2 NHK Eテレ
21=1 東海テレビ
18=5 CBC
22=6 メ〜テレ
26=0 テレビ愛知
19=4 中京テレビ
27=7 三重テレビ
```

大阪 生駒系とサンテレビ・京都放送環境用チャンネルマップです。

```
[大阪]
24=1 NHK 総合
13=2 NHK Eテレ
26=3 サンテレビ
16=4 毎日放送
23=5 京都放送
15=6 朝日放送
18=7 テレビ大阪
17=8 関西テレビ
14=0 読売テレビ
```

[でんぱでーた on Web デジタルテレビチャンネル情報](#)

[地上デジタル放送チャンネル情報](#) v